



ZTS-300FL-ZS-*
长杆式噪声传感器
(485 型)



1 概述

噪声传感器是一款高精度的声音计量仪器，量程高达30dB~130dB，满足日常测量需求，广泛应用于家庭、办公、车间、汽车测量、工业测量等各种领域。

2 特点


本产品采用高灵敏度的电容式麦克风，信号稳定，精度高。具有测量范围宽、线性度好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点。

3 产品资料


直流供电（默认）	10~30V DC	
功率	0.1W	
变送器电路工作温度	-20℃~+60℃，0%RH~80%RH	
输出信号	TTL 输出	输出电压：低电压时≤0.7V，高电压时3.25~3.35V 输入电压：低电压时≤0.7V，高电压时3.25~3.35V
	RS-485 输出	ModBus-RTU 通信协议
UART 或 RS-485 通信参数	N 8 1	
分辨率	0.1dB	
测量范围	30dB~130dB	
频率范围	20Hz~12.5kHz	
响应时间	≤3s	
稳定性	使用周期内小于 2%	
噪声精度	±0.5dB（在参考音准，94dB@1kHz）	

4 外形规格

壳体尺寸



设备尺寸图 (单位: mm)



安装孔位图 (单位: mm)

5 产品选型

ZTS-				公司代号
	300FL-			法兰安装
		ZS-		噪声变送器
			N01	485 接口输出
			TTL-05	TTL 输出 (5V DC 供电)
			TTL-12	TTL 输出 (10-30V DC 供电)

注意: 选择 TTL 型号供电方式按选型, 下文不再做特殊说明

6 组装说明

(1) 设备清单

- 变送器设备 1 台 (带安装法兰)
- 安装螺丝一包
- 合格证、保修卡

(2) 接口说明

485 信号线接线时注意 A、B 两条线不能接反, 总线上多台设备间地址不能冲突。

(3) 传感器接线

485 输出信号接线:


	线色	说明
电源	棕色	电源正 (10-30V DC)

	黑色	电源负
通信	黄色	485-A
	蓝色	485-B

TTL 输出信号接线

	线色	说明
电源	棕色	电源正（供电按选型）
	黑色	电源负
通信	黄色	串口数据发送 (低电压时 $\leq 0.7V$ ，高电压时 3.25~3.35V)
	蓝色	串口数据接收 (低电压时 $\leq 0.7V$ ，高电压时 3.25~3.35V)

(4) 安装方式



(5) 注意事项

1. 用户不得自行拆卸，更不能触碰传感器芯体，以免造成产品的损坏。
2. 尽量远离大功率干扰设备，以免造成测量的不准确，如变频器、电机等，安装、拆卸变送器时必须先断开电源，禁变送器内有水进入可导致不可逆变化。
3. 防止化学试剂、油、粉尘等直接侵害传感器，勿在结露、极限温度环境下长期使用、严防冷热冲击。

7.1 通讯基本参数

编 码	8 位二进制
数据位	8 位
奇偶校验位	无
停止位	1 位
错误校验	CRC（冗余循环码）
波特率	2400bit/s、4800bit/s、9600 bit/s 可设，出厂默认为 4800bit/s

7.2 数据帧格式定义

采用 ModBus-RTU 通讯规约，格式如下：

初始结构 ≥ 4 字节的时间

地址码 = 1 字节

功能码 = 1 字节

数据区 = N 字节

错误校验 = 16 位 CRC 码

结束结构 ≥ 4 字节的时间

地址码：为变送器的地址，在通讯网络中是唯一的（出厂默认 0x01）。

功能码：主机所发指令功能指示，本变送器只用到功能码 0x03（读取寄存器数据）。

数据区：数据区是具体通讯数据，注意 16bits 数据高字节在前！

CRC 码：二字节的校验码。

主机询问帧结构：

地址码	功能码	寄存器起始地址	寄存器长度	校验码低位	校验码高位
1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	1 字节	1 字节

从机应答帧结构：

地址码	功能码	有效字节数	数据一区	第二数据区	第 N 数据区	校验码
1 字节	1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	2 字节	2 字节

7.3 寄存器地址

寄存器地址	PLC或组态地址	内容	操作	定义说明
0000 H	40001	瞬时噪声值	只读	扩大10倍上传
07D0 H	42001 (十进制)	设备地址	读写	1~254 (出厂默认1)
07D1 H	42002 (十进制)	设备波特率	读写	0代表2400 1代表4800 2代表9600

7.4 通讯协议示例以及解释

举例：读取设备地址 0x01 的噪声值

问询帧：

地址码	功能码	起始地址	数据长度	校验码低位	校验码高位
0x01	0x03	0x00 0x00	0x00 0x01	0x84	0x0A

应答帧：（例如读到当前噪声为 71.3dB）

地址码	功能码	返回有效字节数	当前噪声值	校验码低位	校验码高位
0x01	0x03	0x02	0x02 0xC9	0x79	0x72

噪声计算：

当前噪声：02C9H(十六进制)= 713=> 噪声 = 71.3dB

7 常见问题及解决方法

无输出或输出错误

可能的原因：

- ①、电脑有 COM 口，选择的口不正确。
- ②、波特率错误。
- ③、485 总线有断开，或者 A、B 线接反。
- ④、设备数量过多或布线太长，应就近供电，加 485 增强器，同时增加 120Ω 终端电阻。
- ⑤、USB 转 485 驱动未安装或者损坏。
- ⑥、设备损坏。