


# ZTS-3005-TR-\*-N01 多土层土壤参数监测仪 (3005 系列)





#### 1 概述

多土层土壤参数监测仪是我公司研发的一款能够测量多土层土壤参数的传感器。能够针对不同层次的土壤电导率、水分含量以及温度状态进行动态观测,此检测仪最低可检测 3 层土壤电导率温湿度状态,最高可检测 5 层土壤电导率温湿度状态,可快速、全面的了解土壤参数信息。产品采用标准的 ModBus-RTU 485 通信,最远可通信 2000m,支持二次开发。

产品外壳采用不锈钢,黑色阻燃环氧树脂完全密封,耐酸碱腐蚀,可埋入土壤进行长期动态检测。

该产品适用于土壤墒情监测、科学试验、节水灌溉、温室大棚、花卉蔬菜、 草地牧场、土壤速测、植物培养、污水处理、精细农业等场合。

#### 2 功能特点

- 能够针对不同层次的土壤电导率、水分含量以及温度状态进行动态观测。
- 完全密封,耐酸碱腐蚀,可埋入土壤或直接投入水中进行长期动态检测。
- 电极采用特殊处理的合金材料,可承受较强的外力冲击,不易损坏。
- 精度高,响应快,互换性好,探针插入式设计保证测量精确,性能可靠。


### 3 产品资料

| 直流供电 (默认) | DC 5-30V         |                             |  |  |
|-----------|------------------|-----------------------------|--|--|
| 最大功耗      | 1.1W (12V DC 供电) |                             |  |  |
| 工作温度      |                  | -40°C~+60°C                 |  |  |
| 内核芯片耐温    | 85℃              |                             |  |  |
|           | 量程               | 0-20000μS/cm                |  |  |
|           | 分辨率              | 10μS/cm                     |  |  |
| 电导率参数     |                  | 0-10000μS/cm 范围内为±3%FS;     |  |  |
|           | 精度               | 10000-20000μS/cm 范围内为±5%FS; |  |  |
|           |                  | (棕壤,60%,25℃)                |  |  |
|           | 量程               | 0-100%                      |  |  |
| 土壤水分参数    | 分辨率              | 0.1%                        |  |  |
|           | 精度               | 0-50%内±2%, @ (棕壤, 30%,25℃); |  |  |

## **邓**兆泰盛

|         |                      | ,                           |  |  |
|---------|----------------------|-----------------------------|--|--|
|         |                      | 50-100%内±3%, @(棕壤, 60%,25℃) |  |  |
|         | 量程                   | -40~80°C                    |  |  |
| 土壤温度参数  | 分辨率                  | 分辨率: 0.1℃                   |  |  |
|         | 精度                   | ±0.5℃                       |  |  |
| 电导率温度补偿 | 内置温度补偿传感器,补偿范围 0-50℃ |                             |  |  |
| 防护等级    | IP68                 |                             |  |  |
| 探针材料    |                      | 防腐特制电极                      |  |  |
| 密封材料    | 黑色阻燃环氧树脂             |                             |  |  |
| 默认线缆长度  | 1m,线缆长度可按要求定制        |                             |  |  |
| 输出信号    | RS485(ModBus 协议)     |                             |  |  |

# 4 产品尺寸



设备尺寸图 (单位: mm)

# 5 产品选型

| ZTS- |       |          |          |     | 公司代号              |  |
|------|-------|----------|----------|-----|-------------------|--|
|      | 3005- |          |          |     |                   |  |
|      |       | TR-      |          |     | 土壤检测外壳            |  |
|      |       | 3EC3W3S- |          |     | 检测 3 层土壤电导率温度水分   |  |
|      |       |          | 5EC5W5S- |     | 检测 5 层土壤电导率温度水分   |  |
|      |       |          |          | N01 | RS485 (ModBus 协议) |  |

# 6 硬件连接

#### 72. 兆泰盛

## 6.1 设备安装前检查

设备清单:

多土层土壤参数监测仪一台

合格证、保修卡等一份

# 6.2 接口说明


宽电压电源输入 5~30V 均可。485 信号线接线时注意 A/B 两条线不能接反,总线上多台设备间地址不能冲突。

|              | 线色 | 说明            |
|--------------|----|---------------|
| <b>中</b> 7/4 | 棕色 | 电源正(5~30V DC) |
| 电源           | 黑色 | 电源负           |
| \字 <i>[</i>  | 黄色 | 485-A         |
| 通信           | 蓝色 | 485-B         |

## 7 安装方式及注意事项

垂直挖直径>20cm的坑,在既定的深度将传感器钢针水平插入坑壁,将坑填埋严实,稳定一段时间后,即可进行连续数天,数月乃至更长时间的测量和记录。

产品采用分层设点的检测结构,地下土壤每隔 10cm 配置一个土壤参数测点,观测相对应范围内的土壤参数。如下图所示:



设备尺寸图 (单位: mm)

## 8 通讯协议

#### 72 兆泰盛

#### 8.1 通讯基本参数

| 编码    | 8 位二进制  |  |  |  |  |
|-------|---|--|--|--|--|
| 数据位   | 8 位   |  |  |  |  |
| 奇偶校验位 | 无   |  |  |  |  |
| 停止位   | 1 位   |  |  |  |  |
| 错误校验  | CRC(冗余循环码)  |  |  |  |  |
| 波特率   | 2400bit/s、4800bit/s、9600 bit/s 可设,出厂默认为 4800bit/s |  |  |  |  |

## 8.2 数据帧格式定义

采用 ModBus-RTU 通讯规约,格式如下:

初始结构 ≥4 字节的时间

地址码 = 1 字节

功能码 =1 字节

数据区 = N 字节

错误校验 = 16 位 CRC 码

结束结构 ≥4 字节的时间

地址码:为变送器的地址,在通讯网络中是唯一的(出厂默认 0x01)。

功能码: 主机所发指令功能指示, 本变送器只用到功能码 0x03 (读取寄存器数

据)。

数据区:数据区是具体通讯数据,注意 16bits 数据高字节在前!

CRC 码:二字节的校验码。

主机问询帧结构:

| 地址码 | 功能码 | 寄存器起始地址 | 寄存器长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |  |
|-----|-----|---------|-------|-------|-------|--|
| 1字节 | 1字节 | 2字节     | 2 字节  | 1字节   | 1字节   |  |

#### 从机应答帧结构:

| 地址码  | 功能码  | 有效字节数 | 数据一区 | 第二数据区 | 第 N 数据区 | 校验码  |
|------|------|-------|------|-------|---------|------|
| 1 字节 | 1 字节 | 1 字节  | 2 字节 | 2 字节  | 2 字节    | 2 字节 |

## 8.3 寄存器地址

根据设备安装方式,不同的土层为不同的 ModBus 地址,分别为 1-5 号地址,顶层设备地址为 1 号,下一层设备地址为 2 号······以此类推,第五层设备地址为 5 号。

| 寄存器地址 | PLC或组态地址 | 内容 | 操作 | 定义说明 |  |
|-------|----------|----|----|------|--|
|       |          |    |    |      |  |

#### 72 兆泰盛

| 0000 H | 40001 (十进制)        | 含水率                   | 只读 | 含水率实时值(扩大10倍)                     |
|--------|--------------------|-----------------------|----|-----------------------------------|
| 0001 H | 40002 (十进制)        | 温度值                   | 只读 | 温度实时值(扩大10倍)                      |
| 0002 H | 40003 (十进制)        | 电导率                   | 只读 | 电导率实时值                            |
| 0003 H | 40004 (十进制)        | 盐度                    | 只读 | 盐度实时值                             |
| 0004 H | 40005 (十进制)        | 总溶解固体<br>TDS          | 只读 | TDS实时值                            |
| 0022 H | 40035 (十进制)        | (十进制) 电导温度系数 读写 0-100 |    | 0-100对应0.0%-10.0%<br>默认0.0%       |
| 0023 H | 40036 (十进制)        | 盐度系数                  | 读写 | 0-100 对应 0.00-1.00<br>默认55 (0.55) |
| 0024 H | 40037 (十进制)        | TDS 系数                | 读写 | 0-100 对应 0.00-1.00<br>默认50 (0.5)  |
| 0030Н  | 40049 (十进制) 测量逻辑切换 |                       | 读写 | 0: 正常测量逻辑<br>1: 低功耗测量逻辑<br>默认为0   |
| 0050 H | 40081 (十进制)        | 温度校准值                 | 读写 | 整数(扩大10倍)                         |
| 0051 H | 40082 (十进制)        | 含水率校准值                | 读写 | 整数(扩大10倍)                         |
| 0052 H | 40083 (十进制)        | 电导率校准值                | 读写 | 整数                                |
| 07D0 H | 42001 (十进制)        | 设备地址                  | 读写 | 1~254(出厂默认1)                      |
| 07D1 H | 42002 (十进制)        | 设备波特率                 | 读写 | 0代表2400<br>1代表4800<br>2代表9600     |

# 8.4 通讯协议示例及解释

#### 举例: 读取设备地址 0x01 的温度水分值

问询帧(16进制):

| 地址码  | 功能码  | 起始地址      | 数据长度      | 校验码低位 | 校验码高位 |
|------|------|-----------|-----------|-------|-------|
| 0x01 | 0x03 | 0x00 0x00 | 0x00 0x02 | 0xC4  | 0x0B  |

应答帧(16 进制): (例如读到温度为-10.1℃,水分为65.8%)

| 地址码  | 功能码  | 返回有效<br>字节数 | 水分值       | 温度值       | 校验码低位 | 校验码高位 |
|------|------|-------------|-----------|-----------|-------|-------|
| 0x01 | 0x03 | 0x04        | 0x00 0xEB | 0xFF 0x9B | 0x8A  | 0x5C  |

温度水分值计算:

水分值: 00EB H = 235 => 水分 = 23.5%

#### 72 兆泰盛

当温度低于 0 ℃ 时温度数据以补码的形式上传。

温度: FF9B H(十六进制)= -101 => 温度 = -10.1℃

# 9 常见问题及解决方法

#### 无输出或输出错误

可能的原因:

- ①、电脑有 COM 口,选择的口不正确。
- ②、波特率错误。
- ③、485 总线有断开,或者 A、B线接反。
- ④、设备数量过多或布线太长,应就近供电,加 485 增强器,同时增加 120Ω终端电阻。
- ⑤、USB 转 485 驱动未安装或者损坏。
- ⑥、设备损坏。